

oasis eco

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**



037
Производитель: ООО «Терminus»
Юр. адрес: 144004, Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6
Официальный дистрибьютор: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

EAC
www.oasis-home.ru

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

oasis ^{eco} сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:
Серийный номер:
Дата производства:
Дата продажи:
Название продавца:
Адрес продавца:
Тел. продавца:
Подпись продавца:
МП

oasis ^{eco} изымается мастером при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:
Серийный номер:
Дата приема в ремонт:
Номер заказа-наряда:
ФИО клиента:
Адрес клиента:
Тел. клиента:
Датареонта:
Подпись мастера:

oasis ^{eco} сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:
Серийный номер:
Дата производства:
Дата продажи:
Название продавца:
Адрес продавца:
Тел. продавца:
Подпись продавца:
МП

oasis ^{eco} изымается мастером при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:
Серийный номер:
Дата приема в ремонт:
Номер заказа-наряда:
ФИО клиента:
Адрес клиента:
Тел. клиента:
Датареонта:
Подписьмастера:

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полотенцесушитель электрический предназначен для сушки текстильных изделий и не является обогревательным прибором. Товар изготавливается в соответствии с требованиями конструкторской документации, ТУ 27.51.24-002-63502961-2017 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также требованиями Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004, 020, 037.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие изготовлено из нержавеющей или конструкционной стали.
2.2 Номинальное напряжение 220 -240 В;
2.3 Номинальная частота электрического тока 50 Гц;
2.4 Потребляемая мощность 30 - 200 Вт в зависимости от модели;
2.5 Температура поверхности изделия - 55±5°С
2.6 По способу защиты от поражения электрическим током полотенцесушитель электрический относится к 1 классу защиты;
2.7 Степень защиты от проникновения воды IPX4 (брызгозащищенные);
2.8 Время нагрева полотенцесушителя зависит от мощности установленного в изделие нагревательного элемента и в среднем составляет 30-40 минут.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотенцесушитель электрический – 1 шт.
Крепление телескопическое – 4 шт.;
Провод с вилкой - 1 шт.;
Упаковка - 1 шт.;
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя необходимо осуществлять в закрытом сухом помещении.

5. ПОРЯДОК МОНТАЖА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

5.1 Разметить и просверлить отверстия в стене;
5.2 В отверстия вставить дюбели, приставить отражатели, приставить втулки, закрепить шурупами;
5.3 Стойки вкрутить в гайки, которые располагаются на полотенцесушителе;
5.4 Вставить полотенцесушитель стойками во втулки, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Подключить полотенцесушитель к сети питания при помощи кабель-вилки.
6.2 Включить изделие, нажав на кнопку. На включение прибора указывает свечение красного индикатора на кнопке управления.
6.3 Нагрев прибора до максимальной температуры занимает до 30-40 минут.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Устройство должно находиться на расстоянии не менее 60 см от легковоспламеняющихся материалов.
7.2 Шнур питания самостоятельной замене не подлежит. В случае повреждения шнура использование прибора запрещено.
7.3 Нагревательный элемент самостоятельному ремонту не подлежит. Замена нагревательного элемента производится только на заводе-изготовителе или в сервисных центрах.
7.4 Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия.

9. В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схем подключения, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии;
-при предъявлении претензий на комплектующие, приобретенных самостоятельно.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.